

DMAXTM

OUTDOOR & SPORT

MINOX

Spektiv/Beobachtungsfernrohr 15-45x50

Bedienungsanleitung

Spektiv/Beobachtungsfernrohr 15-45x50



2



Bedienungselemente

1. Stülpaugenmuschel
2. Vergrößerung/Verkleinerung (Zoom)
3. Fokussierad
4. Ausziehbare Sonnenblende
5. Stativanschluss mit 1/4" Gewinde

3

Einleitung

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Leistungsspektrum Ihres MINOX Spektives optimal zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen MINOX Spektiv viel Freude und eindrucksvolle Naturbeobachtungen!

Benutzung mit und ohne Brille

Ihr MINOX Spektiv verfügt über eine sogenannte Stülpaugenmuschel, also eine stülpbare Augenmuschel aus elastischem Gummi, über die Sie den Augenabstand anpassen können, je nachdem ob Sie mit oder ohne Brille durch Ihr MINOX Spektiv beobachten.

Nutzer, die bei der Beobachtung durch das Spektiv keine Brille tragen, belassen die Stülpaugenmuschel im ausgestülpten Zustand (Werksauslieferungszustand). In dieser Position ist der richtige Abstand zwischen Augenpupille und Okularlinse gegeben. Diese Einstellung ermöglicht zudem eine ruhige Auflage Ihres Spektivs am Auge und gewährleistet eine Minimierung des Streulichts.

Bei Beobachtungen durch Ihr MINOX Spektiv mit aufgesetzter Brille muss die Stülpaugenmuschel umgestülpt werden, damit Sie das volle Sehfeld ohne Bildbescheidung am Rand überblicken können.

Vergrößern und Scharfstellen

Der Ring (2) ermöglicht eine stufenlose Vergrößerung bzw. Verkleinerung (Zoom). Durch Drehen des Fokussierades (3) kann das beobachtete Objekt scharf eingestellt werden.

Achtung

Bitte blicken Sie mit einem Spektiv nicht in die Sonne. Es könnte zu Augenverletzungen führen.

Stativmontage

Um eine verwacklungsfreie Beobachtung zu gewährleisten, empfiehlt es sich - gerade bei höheren Vergrößerungen - das im Lieferumfang enthaltene Stativ einzusetzen. Hierzu ist Ihr MINOX Spektiv an der Unterseite mit einem 1/4" Stativgewinde (5) ausgerüstet.

Pflege Tipps

Verunreinigungen beeinträchtigen die Helligkeit Ihres MINOX Spektivs. Deshalb empfehlen wir, Fingerabdrücke, Staub und andere Verunreinigungen der Objektiv- und Okularoberflächen mit einem weichen Haarpinsel oder dem MINOX Optik-Reinigungskit (Best.-Nr. 69731) zu entfernen.

Was tun, wenn ...

> Problem

Bei Beobachtung wird kein kreisrundes Bild ohne Vignettierung erreicht.

> Bedienungsfehler

- a) Die Pupille des Beobachters liegt nicht in der Austrittspupille des Okulars.
- b) Die Stellung der Stülpaugenmuschel entspricht nicht der richtigen Benutzung mit und ohne Brille.

> Abhilfe/Erklärung

- a) Kopfhaltung, Augen- oder Spektivposition korrigieren.
- b) Anpassung korrigieren: Brillenträger stülpen die Augenmuschel ein; bei Beobachtungen ohne Brille: Stülpaugenmuschel ausstülpen.

Technische Daten	Spektiv/Beobachtungsfernrohr 15-45x50
Vergrößerung	15- bis 45-fach
Eintrittspupille	50 mm
Austrittspupille	3,3 bis 1,1 mm
Sehfeld (auf 1.000 m)	42 m bis 20 m / 2.4° bis 1.14°
Pupillenschnittweite	16 bis 14 mm
Nahbereich	5 m
Dioptrien-Ausgleich	±4 dpt
Wasserdicht	ja, bis 1 m Wassertiefe
Höhe x Breite x Tiefe	145 x 290 x 73 mm
Gewicht	800 g

Kundendienst

Im Schadensfall steht Ihnen unser Kundendienst unter folgender Adresse zur Verfügung:

MINOX GmbH
Walter-Zapp-Str. 4
D-35578 Wetzlar
Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0
E-Mail: info@minox.com

Im Ausland wenden Sie sich bitte an unsere autorisierten Kundendienstwerkstätten oder an eine unserer MINOX Vertretungen. Die Adressen der Vertretungen finden Sie auf unserer Internetseite www.minox.com

Gewährleistungsbestimmungen

Mit dem Kauf dieses MINOX Spektives haben Sie ein Produkt erworben, das nach besonders strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und geprüft wurde.

Die für dieses Produkt geltende gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren wird von uns ab dem Tag des Verkaufs durch einen autorisierten Händler unter folgenden Bedingungen übernommen:

1) In der Gewährleistungszeit werden Beanstandungen, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, kostenlos und nach eigenem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichartiges einwandfreies Erzeugnis gehoben. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund im Zusammenhang mit dieser Gewährleistung, sind ausgeschlossen.

2) Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn der betreffende Mangel auf unsachgemäße Behandlung – wozu auch die Verwendung von Fremdzubehör zählen kann – zurückzuführen ist oder ein Eingriff von nicht autorisierten Personen und Werkstätten durchgeführt wurde.

3) Gewährleistungsansprüche können nur bei Vorlage eines maschinengeschriebenen Kaufbelegs eines autorisierten Händlers geltend gemacht werden.

4) Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung leiten Sie bitte das MINOX Spektiv, zusammen mit dem Original des maschinengeschriebenen Kaufbelegs und einer Schilderung der Beanstandung dem Kundendienst der MINOX GmbH oder einer Landesvertretung zu.

5) Touristen steht im Bedarfsfalle unter Vorlage des maschinengeschriebenen Kaufbelegs die Vertretung des jeweiligen Reiselandes gemäß den Regelungen zur Gewährleistung der MINOX GmbH zur Verfügung.

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten. Die Marke MINOX ist eine eingetragene Marke der MINOX GmbH, Wetzlar.



MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · D - 35578 Wetzlar, Germany

Tel.: +49 (0) 6441 / 917-0 · Fax: +49 (0) 6441 / 917-612

E-Mail: info@minox.com · www.minox.com

997701 · 07/17

dmax.de

© 2017 & TM Discovery Communications, LLC. All rights reserved.